УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Интертех Связь»

_____

«____»_____ 2024 г.

IP ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ КАБИНЕТНЫЙ RPA-1

Руководство по эксплуатации

ПТМФ.467289.005РЭ

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Описание и работа 4
1.1 Общие сведения об изделии 4
2 Использование по назначению 8
2.1 Эксплуатационные ограничения 8
2.2 Подготовка к эксплуатации 8
2.3 Монтаж 8
2.4 Подключение изделия 9
2.5 Настройка изделия 9
2.6 Эксплуатация изделия 14
2.7 Демонтаж изделия 14
3 Техническое обслуживание 16
4 Хранение, транспортирование, утилизация 17
4.1 Хранение и транспортирование 17
4.2 Утилизация 17

Настоящее руководство эксплуатации (РЭ) содержит сведения, необходимые для безопасной и эффективной эксплуатации IP громкоговорителя кабинетного RPA-1 ПТМФ.467289.005 (далее – изделие, громкоговоритель).

РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия и указания, необходимые для правильной эксплуатации изделия (эксплуатационные ограничения, использование по назначению, порядок технического обслуживания и текущего ремонта, хранения и транспортирования).

К эксплуатации изделия могут быть допущены лица, имеющие соответствующую подготовку, обладающие знаниями и навыками, необходимыми для эксплуатации изделия, изучившие настоящее РЭ.

1 Описание и работа

1.1 Общие сведения об изделии

1.1.1 Назначение изделия

1.1.1.1 IP громкоговоритель кабинетный RPA-1 предназначен для передачи речевой информации в составе специализированных программно-аппаратных комплексов и автоматических телефонных станций, трансляции речевых сообщений и управления от программно-аппаратных серверов серии IS-R (50/150/300), АРМ «Диспетчер» и сетевых микрофонных станций серии RMK.

1.1.1.2 Громкоговоритель предназначен для использования в распределенных системах громкоговорящей связи и экстренного речевого оповещения:

– оповещения о пожаре;

– ГО ЧС;

– служба «Антитеррор»;

– на объектах транспортной инфраструктуры.

1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Изделие предназначено для использования при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 60 °С и влажностью до 90%.

1.1.2.2 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики изделия

Наименование	Значение
Габаритные размеры, мм	204×202×76
Масса, кг	1,6
Материал корпуса	сталь
Степень защиты	IP42
Питание	POE (IEEE 802.3af)
Настенный монтаж	наличие

Наименование	Значение
Поддержка голосовых кодеков G711 (alaw, ulaw), G722, OPUS	наличие
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	от 130 до 13000
Сетевые стандарты связи	IEEE 802.3u Fast Ethernet (100 Мбит/с), POE (IEEE 802.3af), POE+ (IEEE 802.3 at), IPv4, TCP/IP, UDP/RTP, UDP Multicast, IGMPv2, ICMP, ARP, DNS, DHCP, NTP, HTTP 1.1, SSH, Telnet, SIP 2.0 (RFC-3261), DTMF (RFC 2833, SIP info)
Максимальная мощность, Вт	6
Потребляемая мощность, Вт: – в режиме ожидания – в режиме оповещения	 1,7 3
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ	90
Скорость подключения к сети, Мбит/с	10/100

1.1.3 Устройство изделия

1.1.3.1 Корпус изделия выполнен из окрашенной стали.

1.1.3.2 Общий вид изделия показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид изделия

1.1.4 Упаковка

1.1.4.1 IP громкоговоритель кабинетный RPA-1 с входящими в комплект поставки комплектом монтажных частей и документами упаковывается в потребительскую упаковку (картонная коробка) в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80.

1.1.4.2 На потребительскую упаковку наклеивается ярлык, содержащий следующие надписи и обозначения на русском языке:

– наименование и обозначение изделия;

– наименование, товарный знак и справочные данные предприятия-изготовителя;

– манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 и Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 005/2011;

– серийный номер, дата изготовления и артикул изделия;

– дополнительные сведения (при необходимости).

1.1.4.3 Для отправки с предприятия-изготовителя коробки с изделием укладываются в транспортную тару, обеспечивающую защиту от механических

повреждений, прямого попадания атмосферных осадков, пыли и солнечной радиации во время транспортирования.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация изделия должна производиться строго в соответствии с указаниями настоящего РЭ.

2.1.2 Изделие предназначено для использования при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 60 °С и влажностью до 90%.

2.1.3 При монтаже и эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования мер безопасности, определенные «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» при работе с электрическими приемниками напряжения до 1000 В.

2.1.4 Запрещается эксплуатировать изделие с поврежденным кабелем питания, связи или заземления.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Подготовка IP громкоговорителя кабинетного RPA-1 к работе производится в следующем порядке:

– извлечь изделие из потребительской упаковки;

– проверить комплектность изделия в соответствии с приложенным паспортом;

– провести внешний осмотр изделия на отсутствие повреждений (трещины, вмятины, сколы и т.п.). В процессе внешнего осмотра необходимо обратить внимание на целостность изделия, подключение и состояние кабелей, состояние, кнопок;

– открутить крепящие винты и снять крышку.

2.3 Монтаж

2.3.1 IP громкоговоритель кабинетный RPA-1 устанавливается на вертикальной поверхности при помощи болтов в отверстия корпуса.

2.3.2 Перед началом монтажа необходимо подсоединить панель к питанию.

2.3.3 Крепления для монтажа громкоговорителя следует располагать в соответствии с рисунком 2.



Рисунок 2 – Монтаж громкоговорителя

2.4 Подключение изделия

2.4.1 Для подключения изделия необходимо выполнить следующие действия:

– ввести кабели линии связи и питания через герметизирующие кабельные вводы или отверстия в кожухе в корпус изделия;

– подключить кабельную линию интерфейса Ethernet с PoE к разъему RJ45 основной платы изделия.

2.5 Настройка изделия

2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Настройка изделия осуществляется через веб-интерфейс универсальной платы.

2.5.1.2 Перед настройкой изделия в веб-интерфейсе необходимо выполнить следующие действия:

– осуществить подключение к веб-интерфейсу;

Примечание – Доступ к веб-интерфейсу производится по IP-адресу, предоставленному предприятием-изготовителем.

– авторизоваться в веб-интерфейсе (рисунок 3): ввести логин *Admin* и пароль *Admin*.



Рисунок 3 – Авторизация в веб-интерфейсе

2.5.2 Настройка учетной записи пользователя

2.5.2.1 Учетная запись пользователя настраивается в меню «Настройка системы» в области «Настройка аутентификации» (рисунок 4).



Рисунок 4 – Меню «Настройка системы»

2.5.2.2 Для настройки учетной записи необходимо заполнить поля «Логин» и «Пароль» (см. рисунок 4) соответствующими данными для входа в веб-интерфейс. Далее нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 4).

2.5.3 Настройка времени

2.5.3.1 Настройка времени осуществляется в меню «Настройка системы» в области «Настройка системных часов» (см. рисунок 4).

2.5.3.2 Для настройки времени необходимо заполнить поле «Дата и время» или установить маркер в поле «Установить автоматически» (см. рисунок 4). Далее нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 4).

2.5.4 SIP-настройки

2.5.4.1 SIP-настройки включают в себя настройку SIP-сервера, SIP-аккаунта и автоответа и осуществляются в меню «Настройки SIP» (рисунок 5).



Рисунок 5 – Меню «Настройки SIP»

2.5.4.2 Для настройки SIP-сервера необходимо в области «Настройки SIP-сервера» заполнить поле «SIP сервер» – указать IP-адрес SIP сервера. Далее нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 5).

2.5.4.3 Для настройки SIP-аккаунта необходимо в области «Настройки аккаунта» указать данные учетной записи. Далее нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 5).

Примечание – Данные учетной записи задаются на SIP сервере и заносятся в соответствующие поля: «Имя пользователя (номер)», «Логин», «Пароль».

2.5.4.4 Для настройки автоответа необходимо в области «Автоответ» установить маркер в поле «Автоответ».

2.5.5 Настройки звука

2.5.5.1 На громкоговорителе предусмотрена возможность управлять громкостью динамика в режиме реального времени.

2.5.5.2 Диапазон значений настройки от 0 до 100, где 0 – динамик выключен, 100 – максимальная громкость. Значения по умолчанию «50».

2.5.5.3 Настройка звука осуществляется в меню «Настройки звука» в области «Настройки громкости звука» (рисунок 6).



Рисунок 6 – Меню «Настройки звука»

2.5.5.4 Для настройки звука следует установить необходимые значения и нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 6).

2.5.6 Сетевые настройки

2.5.6.1 Сетевые настройки осуществляются в меню «Настройки сети».

2.5.6.2 Для громкоговорителя предусмотрено два режима задания IP-адреса: DHCP или Static.

Примечание – Заводской MAC адрес громкоговорителя не подлежит редактированию.

2.5.6.3 В статическом режиме (Static) все сетевые настройки задаются вручную. Для настройки необходимо заполнить поля «IP адрес», «Маска подсети», «Основной шлюз» (адрес сетевого шлюза в сети) и «DNS1 / DNS2» (адреса DNS серверов) и нажать кнопку «Применить» (рисунок 7).



Рисунок 7 – Меню «Настройки сети», режим Static

2.5.6.4 В режиме DHCP (рисунок 8) громкоговоритель получает IP-адрес автоматически от DHCP сервера. В соответствующих полях отображаются данные полученные от сервера.



Рисунок 8 – Меню «Настройки сети», режим DHCP

2.5.7 Мультикаст

2.5.7.1 Для снижения нагрузки на сеть и на сервер трансляции на громкоговорителе предусмотрена настройка приёма мультикаст трансляции. Настройка осуществляется в меню «Мультикаст» (рисунок 9).

Примечание – Приоритет трансляции по SIP выше приоритета мультикаст трансляции.



Рисунок 9 – Меню «Мультикаст»

2.5.7.2 Для настройки приёма мультикаст трансляции необходимо в области «Настройки multicast-трансляции» заполнить поле «URL трансляции» – указать URL-адрес принимаемой мультикаст трансляции. Далее нажать кнопку «Применить» (см. рисунок 9).

2.5.8 Завершение настройки

2.5.8.1 После завершения настройки громкоговорителя необходимо завершить работу веб-интерфейса с помощью кнопки «Выход».

2.6 Эксплуатация изделия

2.6.1 Изделие может работать как в составе единой системы связи, оповещений и трансляции с подключением к центральному серверу, так и автономно.

2.6.2 При входящем вызове осуществляется автоответ (настраивается в веб-интерфейсе).

2.6.3 Изделие может принимать трансляции по протоколу SIP, а также использующие технологии UDP Мультикаст.

2.6.4 Во время трансляции возможно изменение громкости трансляции в режиме реального времени.

2.7 Демонтаж изделия

2.7.1 Демонтаж громкоговорителя производится в следующем порядке:

– отключить питание изделия;

– открутить шурупы, крепившие изделие, снять его и упаковать в потребительскую упаковку.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание включает в себя следующие мероприятия:

– визуальный осмотр корпуса изделия на отсутствие механических повреждений (трещин, вмятин и т. п.) на корпусе, крышке, клавишах, кнопках;

– осмотр подходящих к изделию кабелей (они не должны быть сдавлены и иметь повреждения наружной оболочки);

– удаление пыли и грязи с поверхности изделия (в зависимости от степени загрязнения, для очистки поверхности изделия можно использовать как влажную губку, пропитанную слабым мыльным раствором, так и современные химические реагенты для очистки и защиты оборудования на объектах с агрессивными газами и парами химических веществ);

– очистка, при необходимости, при снятой крышке корпуса изделия клеммников и плат от пыли при помощи направленной воздушной струи (удаляемые при воздушной продувке загрязнения не должны попадать на другие блоки);

– проверка надежности присоединения к изделию кабелей – кабели не должны испытывать натяжения.

3.2 Ориентировочное время проведения технического обслуживания составляет 30 минут.

3.3 Сведения о выполненных работах необходимо внести в раздел паспорта (формуляра) «Учет технического обслуживания».

4 Хранение, транспортирование, утилизация

4.1 Хранение и транспортирование

4.1.1 Хранение и транспортирование изделия следует осуществлять в транспортировочном кейсе в чистом, сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении при температуре от минус 25 °С до плюс 65 °С.

4.2 Утилизация

4.2.1 Утилизация изделия должна производиться эксплуатирующей организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					